

地震告警介面機

UP-131MS-U



產品規格

- 1.本機適用任何 PC 電腦相結合之最佳匹配器
- 2.輸入方式：USB 和 PC 之 USB 相連接即可(連接穩固無雜訊)
- 3.訊號輸出有兩種準位：MIC 輸出接擴大機優先輸入孔任何狀況都會以最優先等級發出聲音 LINE 輸出接擴大機輔助輸入
- 4.指示燈：輸入訊號(含開關，可選擇有無告警聲音)和動作中 LED 指示燈
- 5.開/關機：CPU 控制(當接收訊號時)自動開啟廣播設備電源及喇叭分區開關以全播方式輸出動作完畢自動關機或待機
- 6.控制方式：具 2 組 C NO 控制點及 1 組 AC-110V 輸出
 - a.可自動打開擴大機電源開關或系統電源開關
 - b.可連動打開喇叭自動全播開關或數位廣播全播
 - c.AC 座連動輸出 AC-110V 電壓可接燈光
- 7.本機內建抗震保命三步驟告警聲音(本段語音也可客製)
- 8.搭配交通部中央氣象局地震觀測網之地震速報，待氣象局發布強震即時警報訊息時，軟體警報機制將被觸發並發出警訊(可選擇發出抗震保命三步驟告警聲音)
- 9.電 源：AC-110V 50/60HZ

王聲電子科技有限公司