

消防/業務介面控制機

UP-091F



產品規格

適用於單區或 5 分區以上之消防擴大機配合 UP-092F10 使用

1.平常消防喇叭 0 100V 和業務擴大機 0 100V 相通

(消防喇叭暫時給業務擴大機廣播使用)

2.當消防擴大機輸出 0 100V 或消防設備輸入移報接點時，只要其中有一個動作時，動作燈和強制開關燈會亮或由前面板強制開關往上開時，強制開關燈會亮，消防喇叭立即接回和消防擴大機輸出相通

3.DC-24V IN 一定要接上，停電時消防分區喇叭才有聲音或另購直流電源供應器(一定要接上否則出事情請自行負責).

4.分區 SW-OUT 是要接擴充喇叭分區用(可擴充至.....N 區)

5.尺寸：483W * 45H * 210D(mm) 19 吋 1U

王聲電子科技有限公司